



QUICK START GUIDE

for the
LiftMaster Internet Gateway



Before Starting



Before starting
you **MUST** have:

- a router
- active internet connection
- internet gateway serial number

Look at the label on the bottom of the internet gateway and record the serial number below.




WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH:

- When the LiftMaster Internet Gateway is used with a garage door opener, the opener **MUST ONLY** be installed with sectional doors.

Connect



1. Connect power and router

Connect ethernet cable to router and the internet gateway. If you only have access to a Wi-Fi signal and not a router, you must use a wireless ethernet adapter (not provided) to connect to the internet. Connect power to the internet gateway. When the internet gateway connects to the internet, the green light will stop blinking and will light solid. If the green light does not light solid, check the power, router, and internet connections to the internet gateway.


Create



2. Create an Account

Visit www.myliftmaster.com to create an account. If you already have an account, log in using your account email address and password.

Register



3. Register the internet gateway

Enter the Serial Number from the Before Starting section (or see label on the bottom of the internet gateway).

Add

Mobile



Go to the LiftMaster
Mobile Site:

www.myliftmaster.com/mobile and log in.

Apple® iPhone®,
iPad®, or
iPod Touch®



BlackBerry®
smartphones

— OR —

Computer



4. Add MyQ™ Devices

Use an internet enabled computer or smartphone to add devices. After you add a device, the blue light on the internet gateway will appear and stay on.

Test

Try Our New LiftMaster App

DOWNLOAD FROM:

- iTunes App Store
- Blackberry App World
- Google Play

5. Test it!

Try viewing and controlling your newly added device from an internet enabled computer or smartphone.

Need Help?

Go to the Help section at
www.MyLiftMaster.com, or call LiftMaster
Technical Support at 1-800-528-9131.

One Year Limited Warranty

The Chamberlain Group, Inc. warrants to the first retail purchaser of this product that is free from defect in materials and/or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

NOTICE: To comply with FCC and/or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this transceiver are prohibited. THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS.

This device complies with Part 15 of the FCC rules and IC RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The Chamberlain Group, Inc.
845 Larch Avenue
Elmhurst, Illinois 60126-1196

iPhone® is a registered trademark of Apple Inc.

Android™ is a registered trademark of Google Inc.

BlackBerry® is a registered trademark Research In Motion Limited



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

de la passerelle
Internet de LiftMaster

Avant de commencer



Avant de commencer,
vous DEVEZ avoir :

- Un routeur internet
- Une connexion internet active
- Le numéro de série du passerelle internet

Regarder l'étiquette située au bas de la passerelle Internet et enregistrer le numéro de série qui y figure.




Avertissement

Pour éviter des BLESSURES GRAVES,
voire MORTELLES :

- Lorsque la passerelle Internet de LiftMaster est utilisée avec un ouvre-porte de garage, ce dernier DOIT être installé UNIQUEMENT avec des portes articulées.

Brancher



1. Brancher l'alimentation et le routeur

Brancher un câble Ethernet au routeur et à la passerelle Internet. Si vous avez seulement accès à un signal Wi-Fi et pas un routeur, vous devez utiliser un adaptateur ethernet sans fil (non fourni) pour connecter à l'internet. Brancher l'alimentation à la passerelle Internet. Quand la passerelle internet se connecte à l'internet, le voyant lumineux vert s'arrêtera de clignoter et deviendra ininterrompu. Si le voyant lumineux vert ne devient pas ininterrompu, vérifiez l'alimentation en courant, le routeur internet et les connexions internet au passerelle internet.

Créer

The screenshot shows a web page titled "LiftMaster" with a red header bar. The header features the LiftMaster logo and a "myQ" icon. Below the header, there are five numbered steps: 1. SIGN UP, 2. CREATE an Account (which is the active step), 3. REGISTER, 4. ADD, and 5. TEST. The main content area has a large number "2" watermark. It contains a form for creating an account, with fields for Customer Name (contester@mail.com), Street, City, State/Province/Country, Postal Code, and Phone. There is also a "Forgot Password?" link and a "Next" button at the bottom of the form.

2 CREATE
an Account

3 REGISTER

4 ADD

5 TEST

customer name
contester@mail.com

Please enter your contact info to
complete creating your account.

Street

City

State/Province/Country
United States

Postal Code

Phone

Forgot Password?

Next

Home | Directions | Legal Disclaimer | Privacy Policy | Garage Door Opener | Accessories

©2011 The Chamberlain Group, Inc.

2. Créer un compte

Aller sur www.myliftmaster.com pour créer un compte. Si on a déjà un compte, se connecter en utilisant son adresse électronique et son mot de passe.

Enregistrer



3. Enregistrer la passerelle Internet

Saisir le numéro de série mentionné dans la section Avant de commencer (ou voir l'étiquette figurant au bas de la passerelle Internet).

Ajouter

Mobile



Aller au site mobile
de LiftMaster :

www.myliftmaster.com/mobile et se connecter.

Apple® iPhone®,
iPad®, ou
iPod Touch®



BlackBerry®
smartphones

— OU —

Ordinateur



4. Ajouter des périphériques MyQ™

Utiliser un ordinateur branché à l'Internet ou un téléphone intelligent pour ajouter des périphériques.
Une fois qu'on ajoute un périphérique, le témoin bleu de la passerelle Internet s'allumera et restera allumé.

Essai

Essayer la nouvelle application
de LiftMaster

LA TÉLÉCHARGER SUR :

- iTunes App Store
- Blackberry App World
- Google Play

5. La mettre à l'essai!

Essayer d'afficher et de contrôler le nouveau périphérique à partir d'un ordinateur branché à l'Internet ou d'un téléphone intelligent.

Besoin d'aide?

Aller à la section Aide du site Web
www.MyLiftMaster.com, sinon appeler le service de soutien technique de LiftMaster au 1-800-528-9131.

Garantie Limitée De Un An

La société Chamberlain Group Inc. garantit à l'acheteur au détail initial de ce produit que le produit est exempt de tout défaut de matière ou vice de fabrication pour une période de un an à compter de la date d'achat.

AVIS : Les règles de la FCC et/ou d'Industrie Canada (IC) interdisent tout ajustement ou toute modification de cet émetteur. IL N'EXISTE AUCUNE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de la norme IC RSS-210. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

The Chamberlain Group, Inc.
845 Larch Avenue
Elmhurst, Illinois 60126-1196

iPhone® est une marque déposée de Apple Inc.

Android™ est une marque déposée de Google Inc.

Blackberry® est une marque déposée de Research In Motion Limited